

## AUTOMATICKÝ DŮLČÍK

Automatický důlčík odstraňuje potřebu použití kladiva a umožňuje stejnoměrné značkování. Úder je způsoben uvolněním pružiny jednoduchým zatlačením na hlavici. Hrot je možno nahradit různými nástavci.

### Charakteristika:

- Síla úderu: min. 11 kg, max 22 kg
- Síla úderu je nastavitelná pootočením vroubkované hlavice
- Gumová krytka pro ochranu dlaně
- **Vyměnitelné NÁSTAVCE dodávané na objednávku:**
- Nástrojová ocel o tvrdosti 59-61 HRC, niklováno
- Text : A-Z, 0-9 nebo znaky dle tabulky
- Výška : 2,5 mm
- Ostrý profil



Videoukázka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	♥	△	♣	△	☆	◇	○	+	⊗	△
2	◇	∩	□	⊙	⊙	+	∩	☾	♣	⊗
3	☆	□	∩	⊙	♣	○	+	⊗	∩	♣
4	♣	♣	⊙	⊗	∩	♣	⊗	♣	+	♣
5	∩	♣	+	∩	⊗	♣	∩	⊗	∩	⊙
6	□	∩	⊙	⊙	♣	∩	∩	⊙	⊙	∩
7	♣	∩	∩	⊙	∩	⊙	∩	∩	∩	∩
8	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩
9	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩
10	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩



Netovická 1960, Slaný 274 01

+420 251 561 029

pramark@pramark.cz

www.pramark.cz