

PMK 02

Elektrické vyjiskřovací pero PMK 02 umožňuje značit **kovové povrchy**.

Elektroda při styku s kovem způsobí jiskření, které **vypaluje značený materiál**.

Značení je pouze povrchové a dobře čitelné.

Charakteristika:

- Síťové napětí: 230V / 50Hz
- Průměr hrotu: 2 mm
- Třístupňová regulace výkonu vyjiskřování pro stanovení popisného kontrastu
- Vyměnitelná psací Wolframová elektroda
- Spojovací vodič k popisovanému předmětu s krokosvorkou
- Pracovní deska pro popisování na proudovém zdroji vhodná pro popisování malých předmětů
- Signalizace přehřátí a tepelná ochrana



Ukázka použití
vyjiskřovacího pera

